



Funções e Ajustes

Função 6 sons:

A sirene soa os 6 sons.

Fio preto - Conectado no Comum (-)

Fio Vermelho - Conectado na saída de sirene (+)

Fio Amarelo - Manter desconectado

Função 1 som:

A sirene irá soar apenas um som (uá-uá)

Fio preto e Amarelo - Conectados juntos no Comum (-)

Fio Vermelho - Conectado na saída de sirene (+)

Função bip de Sirene

Nos primeiros 500ms a sirene soa apenas um bip contínuo. Função ideal para melhor reconhecer os bipes de arme e desarme das centrais de alarme.

Função habilitada de fábrica - Desabilitar fazendo um Jumper com solda em **Bip Sir**.